



RETRO
ŻARÓWKA
SMART
SL201

Instrukcja obsługi
i warunki gwarancji



WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA I ZAGROŻENIA

1. Nie uruchamiaj urządzenia jeżeli jest uszkodzone, w przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem.
2. Produkt należy używać w odpowiedniej i sprawnej technicznie oprawie, przystosowanej do trzonka i parametrów produktu. Nie uruchamiaj żarówki w uszkodzonej oprawie, ponieważ grozi to porażeniem prądem.

1

3. Należy chronić produkt przed zanieczyszczeniami, wilgocią i przegrzaniem.
4. Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bez-

2

5. Przed wymianą żarówki, oprawę należy wyłączyć lub odłączyć jej przewód zasilający z gniazda elektrycznego. Przed wymianą żarówki należy uwzględnić, że żarówka

3

wytwarza wysoką temperaturę. Poczekaj, aż żarówka ostygnie, następnie upewnij się, że oprawa jest wolna od napięcia elektrycznego.

6. Nie należy zanurzać urządzenia w wodzie oraz innych płynach.
7. Poza zamkniętymi pomieszczeniami, produktu należy używać wyłącznie w zabezpieczonych przed wilgocią i deszczem miejscach lub w wodoszczelnych oprawach.
8. Produktu nie należy stosować

4

w połączeniu z włącznikami elektrycznymi, czasowymi, fotokomórkami itp.

9. Urządzenie wytwarza pole elektromagnetyczne. W trakcie pracy urządzenia należy zachować minimalną odległość 20 cm.

5

NALEŻY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI I JEJ PRZESTRZEGAĆ!

To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego lub innego, nie dotyczącego celów komercyjnych.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku użytkowania niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem.

DANE TECHNICZNE

Model	SL201
Użyteczny strumień świetlny	806 lm
Zakres temp. barwowej	2700-6500 K
Kąt promieniowania	300°
Zasilanie	220-240 V~, 50-60 Hz
Trzonek	E27


6

Okres trwałości	25000 h
Moc w trybie włączenia (Pon)	7 W
Moc w trybie czuwania (Psb)	0.41 W
Moc w trybie czuwania (Pnet)	0.41 W
Wskaźnik oddawania barw CRI	80
Wymiary	60/108 mm
Czas rozświetlania do 60%	<1.0 s
Klasa energetyczna	E
Liczba cykli włączeń	15 000
Prąd znamionowy	60 mA
Częstotliwość transmisji	2.4 GHz
Zakres częstotliwości	2412-2472 MHz
Maks. moc transmisji	0.0537 W
Wymagania systemowe	Android, iOS
Maksymalna moc transmisji Bluetooth	<20 dBm

7

OPIS URZĄDZENIA

1. Klosz
2. Diody LED
3. Trzonek



8

MONTAŻ

1. Upewnij się, że oprawa oświetleniowa jest wolna od napięcia elektrycznego.
2. Wkręć trzonek żarówki w gwint oprawy oświetleniowej.
3. Włącz zasilanie oprawy, światło żarówki zacznie migać.

UWAGA! W CELU PRAWIDŁOWEGO DZIAŁANIA URZĄDZENIA, NALEŻY JE UPREDNIO SKONFIGUROWAĆ ZA POMOCĄ APLIKACJI I POŁĄCZYĆ Z SIECIĄ WI-FI.

INSTALACJA I OBSŁUGA APLIKACJI

1. Pobierz aplikację ze strony producenta: <https://setti.pl/aplikacja>
2. Otwórz zainstalowaną aplikację.
3. Jako nowy użytkownik załóż nowe konto.

9

MONTAŻ

1. Upewnij się, że oprawa oświetleniowa jest wolna od napięcia elektrycznego.
2. Wkręć trzonek żarówki w gwint oprawy oświetleniowej.
3. Włącz zasilanie oprawy, światło żarówki zacznie migać.

UWAGA! W CELU PRAWIDŁOWEGO DZIAŁANIA URZĄDZENIA, NALEŻY JE UPRZEDNIO SKONFIGUROWAĆ ZA POMOCĄ APLIKACJI I POŁĄCZYĆ Z SIECIĄ WI-FI.

INSTALACJA I OBSŁUGA APLIKACJI

1. Pobierz aplikację ze strony producenta: <https://setti.pl/aplikacja>
2. Otwórz zainstalowaną aplikację.
3. Jako nowy użytkownik załóż nowe konto.



ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Światło żarówki nie przestaje migać.	Żarówka nie została prawidłowo skonfigurowana.	Skonfiguruj żarówkę zgodnie z sekcją „Instalacja i obsługa aplikacji”.

11

Brak możliwości konfiguracji żarówki z siecią Wi-Fi.	Router pracuje w częstotliwości 5GHz.	Zmień częstotliwość pracy routera z 5GHz na 2.4GHz.
	Wystąpił problem z połączeniem Wi-Fi.	Upewnij się, że sygnał Wi-Fi routera działa prawidłowo.
Żarówka nie reaguje na zmiany ustawień w aplikacji.	Wystąpił problem z połączeniem Wi-Fi.	Upewnij się, że sygnał Wi-Fi routera lub zmień jego miejsce.
	Urządzenie znajduje się za daleko od sygnału Wi-Fi.	Wzmocnij sygnał Wi-Fi routera lub zmień jego miejsce.
	Konfiguracja routera została zmieniona.	Skonfiguruj żarówkę na nowo, zgodnie z sekcją „Instalacja i obsługa aplikacji”.

12

DEKLARACJA

ART-DOM Sp. z o.o. niniejszym oświadcza, że żarówka SL201 jest zgodna z odpowiednimi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego: dyrektywą 2014/53/UE i innym unijnym prawodawstwem harmonizacyjnym.

Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem:

www.artdom.net.pl/deklaracja/SL201/

EKOLOGICZNA I PRZYJAZNA DLA ŚRODOWISKA UTYLIZACJA

To urządzenie jest oznaczone, zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) symbolem przekreślonego kontenera na odpady:



13

- b. uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych,
 - c. napraw i modyfikacji dokonanych przez firmy lub osoby nieposiadające autoryzacji producenta,
 - d. części z natury łatwo zużywalnych lub materiałów eksploatacyjnych takich jak: baterie, żarówki, bezpieczniki, filtry, pokręta, półki, akcesoria,
 - e. instalacji, konserwacji, przeglądów, czyszczenia, odblokowania, usunięcia zanieczyszczeń oraz instruktażu.
7. O sposobie usunięcia wady decyduje Gwarant. Usunięcie potwierdzonej wady urządzenia nastąpi poprzez wykonanie naprawy gwarancyjnej lub wymianę urządzenia. Gwarant może dokonać naprawy, gdy kupujący żąda wymiany lub Gwarant może dokonać wymiany, gdy kupujący żąda naprawy,

16

Nie należy wyrzucać urządzeń oznaczonych tym symbolem, razem z odpadami domowymi.

Urządzenie należy zwrócić do lokalnego punktu przetwarzania i utylizacji odpadów lub skontaktować się z władzami miejskimi.

MOŻESZ POMÓC CHRONIĆ ŚRODOWISKO!

Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

WARUNKI GWARANCJI DOTYCZĄCE ŻARÓWKI

1. ART-DOM Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (92-402) przy ul. Zakładowej 90/92 Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059 (Gwarant)

14

- jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru (urządzenia) zgodnie z udzieloną gwarancją w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Gwaranta. W szczególności uzasadnionych wypadkach, jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Gwaranta może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z udzieloną gwarancją i zaproponować inny sposób załatwienia reklamacji z gwarancji.
8. Wymiany towaru dokonuje punkt sprzedaży, w którym towar został zakupiony (wymiana lub zwrot gotówki) lub autoryzowany punkt serwisowy, jeżeli dysponuje taką możliwością (wymiana). Zwracane urządzenie musi być kompletne, bez uszkodzeń mechanicznych. Niespełnienie tych warunków może spowodować nieuznanie gwarancji.
9. W przypadku braku zgodności towaru z umową sprzedaży, kupującemu z mocy

17

gwarantuje, że zakupione urządzenie jest wolne od wad fizycznych. Gwarancja obejmuje tylko wady wynikające z przyczyn tkwiących w rzeczy sprzedanej (wady fabryczne).

2. Ujawniona wada zostanie usunięta na koszt Gwaranta w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia uszkodzenia do serwisu autoryzowanego lub punktu sprzedaży.
3. W wyjątkowych przypadkach, np. konieczności sprowadzenia części zamiennych od producenta, termin naprawy może zostać wydłużony do 30 dni.
4. Okres gwarancji dla użytkownika wynosi 24 miesiące od daty wydania towaru.
5. Towar przeznaczony jest do użytkowania wyłącznie w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego.
6. Gwarancja nie obejmuje:
 - a. uszkodzeń powstałych na skutek używania urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi,

15

- prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt sprzedawcy, a gwarancja nie ma wpływu na te środki ochrony prawnej.
10. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.
 11. Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany urządzenia w ramach gwarancji jest przedstawienie dowodu zakupu oraz użytkowanie towaru zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji obsługi.

UWAGA!

Uszkodzenie lub usunięcie tabliczki znamionowej z urządzenia może spowodować nieuznanie gwarancji.

18

Cały czas udoskonalamy nasze produkty, dlatego mogą się one nieznacznie różnić od zdjęcia przedstawionego na opakowaniu. Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia przeczytaj instrukcję obsługi.

ART-DOM Sp. z o.o., ul. Zakładowa 90/92, 92-402 Łódź
Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059.



v. 5