



**ŻARÓWKA  
SMART  
SL314RGB**

---

Instrukcja obsługi  
i warunki gwarancji

**SMART  
SL314RGB  
BULB**

User manual  
and warranty conditions



## WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA I ZAGROŻENIA

1. Nie uruchamiaj urządzenia jeżeli jest uszkodzone, w przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem.
2. Produkt należy używać w odpowiedniej i sprawnej technicznie oprawie, przystosowanej do trzonka i parametrów produktu. Nie uruchamiaj żarówki w uszkodzonej oprawie, ponieważ grozi to porażeniem prądem.
3. Należy chronić produkt przed zanieczyszczeniami, wilgocią i przegrzaniem.
4. Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o bra-

2

6. Nie należy zanurzać urządzenia w wodzie oraz innych płynach.
7. Poza zamkniętymi pomieszczeniami, produktu należy używać wyłącznie w zabezpieczonych przed wilgocią i deszczem miejscach lub w wodoszczelnych oprawach.
8. Produktu nie należy stosować w połączeniu z włącznikami elektrycznymi, czasowymi, fotokomórkami itp.
9. Urządzenie wytwarza pole elektromagnetyczne. W trakcie pracy urządzenia należy zachować minimalną odległość 20 cm.

## WPROWADZENIE

Dziękujemy za zaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli, dokonując zakupu urządzenia marki **Setti+**.

Jesteśmy przekonani, że to bardzo dobrej jakości urządzenie, zapewni Państwu dużo radości i satysfakcji z jego użytkowania.

4

- ku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.
5. Przed wymianą żarówki, oprawę należy wyłączyć lub odłączyć jej przewód zasilający z gniazda elektrycznego. Przed wymianą żarówki należy uwzględnić, że żarówka wytwarza wysoką temperaturę. Poczekać, aż żarówka ostygnie, następnie upewnij się, że oprawa jest wolna od napięcia elektrycznego.

3

### NALEŻY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI I JEJ PRZE- STRZEGAĆ!

To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego lub podobnego, nie dotyczącego celów komercyjnych.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku użytkowania niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem.

## DANE TECHNICZNE

Model	SL314RGB
Użyteczny strumień świetlny	470 lm
Zakres temp. barwowej	2700-6500 K
Kąt promieniowania	180°
Zasilanie	220-240 V~, 50-60 Hz
Trzonek	E14
Okres trwałości	20000 h
Moc w trybie włączenia (Pon)	4.8 W
Moc w trybie czuwania (Psb)	0.50
Moc w trybie czuwania (Pnet)	0.50
Wskaźnik oddawania barw CRI	80
Wymiary	45/90 mm
Klasa energetyczna	F
Liczba cykli włączeń	15000
Prąd znamionowy	40 mA
Częstotliwość transmisji	2.4 GHz
Zakres częstotliwości	2412-2472 MHz

5

Maks. moc transmisji Wi-Fi	<10 dBm
Wymagania systemowe	Android, iOS

## OPIS URZĄDZENIA

1. Klosz
2. Obudowa
3. Trzonek



## MONTAŻ

1. Upewnij się, że oprawa oświetleniowa jest wolna od napięcia elektrycznego.
2. Wkręć trzonek żarówki w gwint oprawy oświetleniowej.
3. Włącz zasilanie oprawy, światło żarówki zacznie migać.

**UWAGA! W CELU PRAWIDŁOWEGO DZIAŁANIA URZĄDZENIA, NALEŻY JE UPRIEDNIO SKONFIGUROWAĆ ZA POMOCĄ APLIKACJI I POŁĄCZYĆ Z SIECIĄ WI-FI.**

6

## ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

PROBLEM	MOŻLIWA PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Światło żarówki nie przestaje migać.	Żarówka nie została prawidłowo skonfigurowana.	Skonfiguruj żarówkę zgodnie z sekcją „Instalacja i obsługa aplikacji”.
Brak możliwości konfiguracji żarówki z siecią Wi-Fi.	Router pracuje w częstotliwości 5GHz.	Zmień częstotliwość pracy routera z 5GHz na 2.4GHz.
	Wystąpił problem z połączeniem Wi-Fi.	Upewnij się, że sygnał Wi-Fi routera działa prawidłowo.
Żarówka nie reaguje na zmiany ustawień w aplikacji.	Wystąpił problem z połączeniem Wi-Fi.	Upewnij się, że sygnał Wi-Fi routera działa prawidłowo.
	Urządzenie znajduje się za daleko od sygnału Wi-Fi.	Wzmocnij sygnał Wi-Fi routera lub zmień jego miejsce.
	Konfiguracja routera została zmieniona.	Skonfiguruj żarówkę na nowo, zgodnie z sekcją „Instalacja i obsługa aplikacji”.

### DEKLARACJA

**ART-DOM Sp. z o.o. niniejszym oświadcza, że żarówka SL314RGB jest zgodna z odnośnymi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego: dyrektywą 2014/53/UE i innym unijnym prawodawstwem harmonizacyjnym.**

**Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem:**

[www.artdom.net.pl/deklaracja/SL314RGB/](http://www.artdom.net.pl/deklaracja/SL314RGB/)

8

## INSTALACJA I OBSŁUGA APLIKACJI

1. Pobierz aplikację ze strony producenta: <https://setti.pl/aplikacja>
2. Otwórz zainstalowaną aplikację.
3. Jako nowy użytkownik załóż nowe konto.  
W przypadku posiadania konta, zaloguj się korzystając z własnych danych dostępowych.
4. Wkręć trzonek żarówki w oprawę do odpowiedniej pozycji. Światło zacznie migać, jeżeli to nie nastąpi należy dwukrotnie włączyć i wyłączyć żarówkę (wł.-wyt; wł-wyt; wł.).
5. W prawym górnym rogu aplikacji naciśnij przycisk „+” i wybierz odpowiednie urządzenie.
6. Potwierdź, że światło żarówki miga szybko.
7. Wybierz sieć Wi-Fi, wprowadź hasło i potwierdź przyciskiem „Dalej”.
8. Po pomyślnym podłączeniu urządzenia możesz w pełni cieszyć się jego zdalną obsługą.

Szczegółowa instrukcja obsługi urządzenia jest dostępna na stronie internetowej: <https://setti.pl/aplikacja> lub po zeskanowaniu kodu QR:



7

## EKOLOGICZNA I PRZYJAZNA DLA ŚRODOWISKA UTYLIZACJA

To urządzenie jest oznaczone, zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) symbolem przekreślonego kontenera na odpady:



Nie należy wyrzucać urządzeń oznaczonych tym symbolem, razem z odpadami domowymi.

Urządzenie należy zwrócić do lokalnego punktu przetwarzania i utylizacji odpadów lub skontaktować się z władzami miejskimi.

### MOŻESZ POMÓC CHRONIĆ ŚRODOWISKO!

Właściwe postępowanie ze użytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

## WARUNKI GWARANCJI DOTYCZĄCE ŻARÓWKI

1. ART-DOM Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (92-402) przy ul. Zakładowej 90/92 Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059 (Gwarant) gwarantuje, że zakupione urządzenie jest wolne od wad fizycznych. Gwarancja obejmuje tylko wady wynikające z przyczyn tkwiących w rzeczy sprzedanej (wady fabryczne).
2. Ujawniona wada zostanie usunięta na koszt Gwaranta w ciągu 14

9

dni od daty zgłoszenia uszkodzenia do serwisu autoryzowanego lub punktu sprzedaży.

3. W wyjątkowych przypadkach, np. konieczności sprowadzenia części zamiennych od producenta, termin naprawy może zostać wydłużony do 30 dni.
4. Okres gwarancji dla użytkownika wynosi 24 miesiące od daty wydania towaru.
5. Towar przeznaczony jest do używania wyłącznie w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego.
6. Gwarancja nie obejmuje:
  - a. uszkodzeń powstałych na skutek używania urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi,
  - b. uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych,
  - c. napraw i modyfikacji dokonanych przez firmy lub osoby nieposiadające autoryzacji producenta,
  - d. części z natury łatwo zużywalnych lub materiałów eksploatacyjnych takich jak: baterie, żarówki, bezpieczniki, filtry, pokrętła, półki, akcesoria,
  - e. instalacji, konserwacji, przeglądów, czyszczenia, odblokowania, usunięcia zanieczyszczeń oraz instruktażu.
7. O sposobie usunięcia wady decyduje Gwarant. Usunięcie potwierdzonej wady urządzenia nastąpi poprzez wykonanie naprawy gwarancyjnej lub wymianę urządzenia. Gwarant może dokonać naprawy, gdy kupujący żąda wymiany lub Gwarant może dokonać wymiany, gdy kupujący żąda naprawy, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru (urządzenia) zgodnie z udzieloną gwarancją w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Gwaranta. W szczególnie uzasadnionych wypadkach, jeżeli naprawa

10

## CONDITIONS OF SAFETY AND HAZARDS

1. Do not switch the device on if it is damaged, otherwise an electric shock may occur.
2. The product should be used in a suitable socket, matching the base and the parameters of the product. Do not operate the bulb in a damaged fitting, as this may cause electric shock.
3. Protect the product from dirt, moisture and overheating.
4. This product may only be operated by children 8 or more years old, mentally and/or physically deficient persons and persons without knowledge of or

12

i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Gwaranta może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z udzieloną gwarancją i zaproponować inny sposób załatwienia reklamacji z gwarancji.

8. Wymiany towaru dokonuje punkt sprzedaży, w którym towar został zakupiony (wymiana lub zwrot gotówki) lub autoryzowany punkt serwisowy, jeżeli dysponuje taką możliwością (wymiana). Zwracane urządzenie musi być kompletne, bez uszkodzeń mechanicznych. Niespełnienie tych warunków może spowodować nieuznanie gwarancji.
9. W przypadku braku zgodności towaru z umową sprzedaży, kupującemu z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt sprzedawcy, a gwarancja nie ma wpływu na te środki ochrony prawnej.
10. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.
11. Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany urządzenia w ramach gwarancji jest przedstawienie dowodu zakupu oraz użytkowanie towaru zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji obsługi.

### UWAGA!

Uszkodzenie lub usunięcie tabliczki znamionowej z urządzenia może spowodować nieuznanie gwarancji.

Cały czas udoskonalamy nasze produkty, dlatego mogą się one nieznacznie różnić od zdjęcia przedstawionego na opakowaniu. Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia przeczytaj instrukcję obsługi.

ART-DOM Sp. z o.o., ul. Zakładowa 90/92, 92-402 Łódź Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059.



v. 4

experience in operation of this device type if supervised or instructed in safe operation, with clear understanding of all related risks. Children should not play with the device. Unattended children should not perform cleaning and maintenance of the equipment.

5. Before replacing the bulb, the socket must be switched off or disconnected from the electrical outlet. Before replacing the bulb, please remember that it produces a high temperature. Wait for the bulb to cool down, then make sure the fitting is not live.
6. Do not immerse the device in water or other liquids.
7. Outside enclosed rooms the product should only be used in watertight

13

fittings, protected against humidity and rain.

8. The product should not be used in combination with electrical switches, timers, photocells, etc.
9. The device generates an electromagnetic field. During the operation of the device, keep a minimum distance of 20 cm.

## INTRODUCTION

Thank you for the trust you have placed in us when you purchased your **Setti+** device.

We are convinced that this high quality device will provide you with a lot of joy and satisfaction during its use.

### PLEASE CAREFULLY READ AND FOLLOW THE OPERATING MANUAL!

This device is intended for domestic or similar, non-commercial use.

The manufacturer will not be held liable for damages resulting from improper or non-compliant use.

14

## DEVICE DESCRIPTION

1. Shade
2. Housing
3. Cap



## INSTALLATION

1. Make sure that the fitting is not energized.
2. Screw the bulb base into the socket of the lighting fixture.
3. Turn on the socket power, the bulb light will start flashing.

**CAUTION! IN ORDER FOR THE DEVICE TO WORK PROPERLY, IT MUST BE PREVIOUSLY CONFIGURED USING THE APPLICATION AND CONNECTED TO THE WI-FI NETWORK.**

## INSTALLATION AND OPERATION OF THE APP

1. Download the application from the manufacturer's website: <https://setti.pl/aplikacja>

16

## TECHNICAL DATA

Model	SL314RGB
Useful luminous flux	470 lm
Colour temp. range	2700-6500 K
Beam angle	180°
Power supply	220-240 V~, 50-60 Hz
Cap	E14
Service life	20000 h
Power on power (Pon)	4.8 W
Standby power (Psb)	0.50
Standby power (Pnet)	0.50
Colour reproduction index (CRI)	80
Dimensions	45/90 mm
Energy efficiency rating	F
No. of switching cycles	15000
Rated current	40 mA
Transmission frequency	2.4 GHz
Frequency range	2412-2472 MHz
Max Wi-Fi transmission power	<10 dBm
System requirements	Android, IOS

15

2. Open the installed application.
3. As a new user, create a new account. If you already have an account, log in using your own access data.
4. Screw the bulb cap into the fitting in the correct position. The light will start flashing, if this does not happen, turn the bulb on and off twice (on- off; on-off; on).
5. In the upper right corner of the application, press the „+” button and select the appropriate device.
6. Confirm that the bulb light is flashing fast.
7. Select the Wi-Fi network, enter the password and confirm it with the „Next” button.
8. After successfully connecting the device, you can enjoy its remote operation.

Detailed user manual for the device is available on the website: <https://setti.pl/aplikacja> or after scanning the QR code:



17

## TROUBLESHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	SOLUTION
The bulb light does not stop flashing.	The bulb was not correctly configured.	Re-configure the bulb according to the "Installation and operation of the app" section.
It's impossible to configure the bulb with Wi-Fi network.	Router operates in the 5GHz frequency range.	Change the router operating frequency from 5GHz to 2.4GHz.
	Problem with Wi-Fi connection.	Make sure that router Wi-Fi signal operates normally.
The bulb does not react to change of settings in the app.	Problem with Wi-Fi connection.	Make sure that router Wi-Fi signal operates normally.
	The device is located too far from Wi-Fi signal.	Boost the Wi-Fi signal strength or change the location of router.
	Router configuration was changed.	Re-configure the bulb, as in the "Installing and operating the app" section.

### DECLARATION

**ART-DOM Sp. z o.o. hereby declares that the SL310RGB bulb** complies with the relevant requirements of the Union harmonisation legislation: Directive 2014/53/EU and other Union harmonisation legislation.

**The full text of the EU declaration of conformity is available at the following address:** [www.artdom.net.pl/deklaracja/SL314RGB/](http://www.artdom.net.pl/deklaracja/SL314RGB/)

18

- In exceptional cases, e.g. the need to import spare parts from their manufacturer, the repair period may be extended up to 30 days.
- The warranty period for the user is 24 months from the date of delivery of the goods.
- The goods are intended for use only in the conditions of an individual household.
- The present warranty does not cover:
  - damage caused by using the device in a manner inconsistent with the user manual,
  - mechanical, chemical or thermal damage,
  - repairs and modifications made by companies or persons that were not authorized to do so by the manufacturer,
  - parts that are easily worn or consumables such as: batteries, bulbs, fuses, filters, knobs, shelves, accessories,
  - installation, maintenance, inspection, cleaning, unlocking, removal of contaminants and instruction.
- The Guarantor will select the mode of defect removal at its own discretion. Removal of a confirmed defect of the device will take place through warranty repair or replacement of the device. The Guarantor may make repairs when the Buyer requests replacement or the Guarantor may make replacements when the Buyer requests repair, if bringing the goods (device) to compliance with the granted warranty in the manner selected by the buyer is impossible or would require excessive costs for the Guarantor. In particularly justified cases, if both repair and replacement are impossible or would require excessive costs for the Guarantor, the Guarantor may refuse to bring the goods into compliance with the granted warranty and propose another way to settle the warranty claim.

20

## ECO-FRIENDLY AND ENVIRONMENTALLY FRIENDLY DISPOSAL

This device is marked, in accordance with Directive 2012/19/EU of the European Parliament and of the Council of 4 July 2012 on waste electrical and electronic equipment (WEEE), with the symbol of a crossed-out waste container:



Do not dispose of the device marked with this symbol together with household waste.

For disposal return the device to your local waste treatment and disposal facility or contact your local authorities.

### YOU CAN HELP PROTECT THE ENVIRONMENT!

Proper handling of waste electrical and electronic equipment contributes to avoiding harmful consequences for human health and the environment resulting from the presence of hazardous components and improper storage and processing of such equipment.

## WARRANTY CONDITIONS FOR THE BULB

- ART-DOM Sp. z o.o. with its registered office in Łódź (92-402) at ul. Zakładowa 90/92 National Court Register Number 0000354059 (Guarantor) guarantees that the purchased device is free from physical defects. The warranty covers only defects resulting from the causes inherent in the item sold (manufacturing defects).
- A disclosed defect will be removed at the Guarantor's expense within 14 days from the date of reporting the damage to the authorized service or point of sale.
- The exchange of goods is made at the point of sale at which the goods were purchased (replacement or refund) or an authorized service point, if it offers such service (replacement). The returned device must be complete, without mechanical damage. Failure to comply with these conditions may result in failure to accept the warranty claim.
- In the event of non-compliance of the goods with the sales contract, the buyer by law, is entitled to legal remedies from and at the expense of the seller, and the warranty does not affect these legal remedies.
- The warranty is valid in Poland.
- The condition for the warranty repair or replacement of the device is the presentation of proof of purchase and the use of the goods in accordance with the information contained in the operating manual.

19

### CAUTION!

Damage or removal of the device rating plate may result in warranty being deemed void.

We are constantly improving our products, so they may differ slightly from the image shown on the packaging. Please read the manual before operating the device.

ART-DOM Sp. z o.o., ul. Zakładowa 90/92, 92-402 Łódź National Court Register Number 0000354059.



v. 4